RECHAUD ELECTRIQUE

LHC10

350W 220-240V ~ 50/60Hz

MODE D'EMPLOI

Prière de lire attentivement ce manuel d'instructions car il contient d'importantes informations sur la sécurité , le fonctionnement et l'entretien de l'appareil. Conserver ce manuel pour de futures consultations.

MESURES DE SÉCURITÉ

1. Après le déballage, vérifier que l'appareil est intact, sans aucun signe de dommages dus au transport , en cas de doute , ne pas utiliser l'appareil et contacter votre revendeur .
2. Avant toute utilisation, s'assurer que votre installation électrique domestique est conforme aux spécifications électriques indiquées sur le dos de la plaque.
3. Cet appareil est conçu pour un usage domestique. Le déconnecter de la prise de courant après l'utilisation.
4. Ne pas utiliser à l'extérieur.
5. En cas de dommages apparents ou de rupture de la plaque chauffante, débrancher immédiatement le cordon d'alimentation de la prise de courant.
6. L'appareil est conçu pour chauffer et cuire les aliments. Utiliser seulement lorsque les ustensiles de cuisine sont placés par-dessus.
7. Ne pas plonger dans l'eau ou d'autres liquides.
8. Les ustensiles de cuisine, indépendamment de leur taille, ne doivent pas dépasser à l'extérieurde la plaque chauffante.
9. Ne pas toucher la surface de la plaque chaude lorsque l'appareil est en cours d'utilisation.
10. Ne pas laisser le cordon entrer en contact avec la surface chaude de la plaque.
11. Ne pas laisser l'appareil sans surveillance lorsque de l'eau, de l'huile ou n'importe quel mélange se réchauffe.
12. Une surveillance étroite est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé à proximité d'enfants.
13. Avant d'effectuer toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant.
14. il est nécessaire de laisser refroidir la plaque complètement avant de la ranger dans un endroit sûr.
15. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

MESURES DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES - AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ

1. Ne pas placer d'objets lourds sur les câbles ou les sources de chaleur qui leur sont proches. Les câbles peuvent être endommagés.
2. Ce produit est uniquement destiné à un usage domestique.
3. Ne pas utiliser d'aérosols (sprays, insecticides, ex, laques pour les cheveux, etc.), ils peuvent causer des dommages à l'appareil.
4. En cas de situations anormales éteindre immédiatement et contacter le revendeur ou un centre de service.
5. Ne pas utiliser cet appareil raccordé à des programmeurs, minuterie externe, système de télécommande séparée ou tout autre appareil qui puisse déclencher la mise en tension automatique de l'appareil.
6. Ne pas utiliser de prises de courant et câbles endommagés.
7. Lors de la mise hors tension de l'appareil tirer fermement la prise pour éviter tout choc, court-circuit électrique ou incendie.
8. Ne pas réparer les interrupteurs de sécurité avec du ruban adhésif afin d'éviter tout risque d'incendie.
9. Il est absolument interdit de démonter ou de réparer l'appareil afin d'éviter tout danger de choc électrique. Si nécessaire contacter le revendeur ou un centre de services.
10. Ne pas utiliser l'appareil près d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
11. Ne pas insérer d'objets à travers les fentes de l'appareil
12. Avant de brancher l'appareil à l'alimentation, s'assurer que la tension est correcte comme indiqué sur l'étiquette du produit et que l'installation est conforme aux normes en vigueur
13. Ne pas toucher pas le câble électrique avec les mains mouillées
14. Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été construit. Ne pas faire un mauvais usage de l'appareil
15. Cet appareil peut être utilisé par des enfants dès l'âge de 8 ans et par les personnes à mobilité et capacité réduites à condition d'être correctement supervisés et informées du mode de fonctionnement de l'appareil et des dangers liés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par les enfants, sauf sous surveillance. Garder l'appareil et son cordon hors de la portée des enfants âgés de moins de 8 ans lorsque

l'appareil est sous tension et lorsqu'il est en phase de refroidissement.
16. Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou son agent de service ou une personne qualifiée afin d'éviter tout danger.
17. Les enfants doivent être surveillés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

ATTENTION: Vérifier que l'appareil est stable et sûr avant toute utilisation.

1. Puisque ces appareils sont électriques, prière de respecter les normes d'utilisation des produits électriques.
2. Vérifier que la tension de la prise à laquelle la fiche est insérée correspond à celle décrite dans le produit.
3 Tout dommage dû à une mauvaise connexion au réseau d'électricité n'est pas couvert par la garantie et en annule totalement les bénéfices.
4. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par les enfants et les personnes à mobilité et capacités réduites.
5. Tenir hors de la portée des enfants
6. Les matériaux d'emballage (sacs en plastique, polystyrène, agrafes, etc.) ne doivent pas être laissés à la portée des enfants.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

1. Après avoir retiré l'appareil de son emballage, d'abord vérifier que le produit est intact et qu'il n'y a aucun signe de dommages subis durant le transport. En cas de doute, ne pas utiliser l'appareil mais contacter le revendeur auprès duquel vous l'avez acheté.
2. Avant de brancher l'appareil au courant électrique, s'assurer qu'il correspond aux données de la plaque signalétique fournie sur l'appareil. La plaque est située sous l'appareil.
3. Utiliser l'appareil uniquement à la maison et ranger une fois terminé ¬ toujours se rappeler de retirer la fiche de la prise.
4. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
5. En cas de fissures sur les plaques chauffantes, suspendre immédiatement l'utilisation de l'appareil et retirer la fiche de la prise.
6. L'appareil est conçu exclusivement pour la cuisson ou le chauffage des aliments.
7. Ne pas immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
8. Les récipients, indépendamment de leur taille, ne doivent jamais dépasser de la surface de la plaque chauffante.
9. Ne jamais toucher les plaques lorsque l'appareil est en cours de fonctionnement pour éviter les blessures.
10. S'assurer que le cordon d'alimentation n'entre pas en contact avec les plaques ou des surfaces chaudes lorsque l'appareil est en fonctionnement.
11. Pendant le fonctionnement, ne jamais laisser l'appareil sans surveillance, particulièrement lors du réchauffement d'huiles et graisses.
12. Etre particulièrement prudent si l'appareil fonctionne en présence d'enfants.
13. Avant de commencer le nettoyage de l'appareil ou de n'importe quel type d'entretien, toujours débrancher l'appareil du courant électrique en retirant la fiche de la prise.
14. Laisser l'appareil refroidir complètement avant de le ranger.
15. Si le cordon est endommagé, il doit être réparé et/ou remplacé exclusivement auprès d'un centre de service agréé ou par du personnel qualifié afin d'éviter les risques ou dommages aussi bien à l'appareil qu'à l'utilisateur.
16. Le temps de fonctionnement ne doit pas dépasser 60 minutes.
17. Tout dommage dû à une mauvaise connexion au réseau d'électricité n'est pas couvert par la garantie et en annule totalement les effets.
18. Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des enfants ou des personnes inexpérimentés ou à mobilité et capacités réduites.
19. Surveiller constamment les enfants afin d'éviter qu'ils ne jouent avec l'appareil.

DESCRIPTION DE L'APPAREIL

1. Plaque chauffante électrique
2. Bouton On / Off
3. Pieds antidérapants
4. Corps

GUIDE

Attention: S'assurer que l'appareil est dans un endroit sûr avant de commencer l'utilisation.
1. Avant d'utiliser les plaques électriques pour la première fois, allumer la plaque 3 à 5 minutes pour protéger le revêtement. L'opération doit être effectuée sans aucun ustensile sur les plaques.
2. Allumer l'appareil.

Température de la plaque:

LOCALISATION	**FONCTION**
OFF	Eteint
ON	Température maximale

3. Si vous n'avez pas à utiliser l'appareil, assurez-vous que la position du bouton est en mode OFF et que la prise a été débranchée de la prise électrique.
4. Certaines fonctionnalités d'ustensiles de cuisine:
a. pour une utilisation aussi efficace que possible, les pots doivent être équipés de bases solides et plates;
b. le fond des pots doit toujours avoir un diamètre plus petit que celui des plaques;
c. Ne pas utiliser de casseroles dotées de fonds concaves, convexes ou irréguliers.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Retirer la fiche de la prise électrique.
2. Nettoyer l'appareil avec un chiffon doux et ne pas utiliser de produits nettoyants corrosifs ou abrasifs.

Italiano

Trattamento del dispositivo elettrico od elettronico a fine vita (Applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con sistema di raccolta differenziata)

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

Chiunque abbandona o cestina questo apparecchio e non lo riporta in un centro di raccolta differenziata per rifiuti elettrici-elettronici è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla normativa vigente in materia di smaltimento abusivo di rifiuti.

English

Disposal of old electrical & electronic equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or in its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Français

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebus de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez achetez le produit.

Español

Tratamiento de los equipos eléctricos y electónnicos al final de su vida útil (Aplicable en la Unión Europea y en paises europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos)

Este símbolo en su equipo o su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que deben entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Asegurándose de que este producto es desechado correctamente, Ud. Está ayudando a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar las reservas naturales. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, por favor, contacte con su ayuntamiento, su punto de recogida más cercano o el distribuidor donde adquirió el producto.

Deutsch

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den Kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Importè par Westim S.p.A.
Via Roberto Bracco 42/E, 00137 Roma,Italia
Tél: +39 06 8720311
Mail: info@westim.it
Produitte en Chine